

---

**Manuale**



**Installazione Rapida**



## ① Diagramma



Fronte



Retro

**Slot Micro SD: Supporta fino a 128GB**

Scansiona il QR-Code per scaricare l'applicazione

Visita Apple Store o Google Play per scaricare e installare "IPC360" sul tuo smartphone. Lanciare l'applicazione e creare un nuovo account. In alternativa si può eseguire la scansione del seguente codice QR con il tuo smartphone che vi porterà al sito:



## ② Connessione telecamera



- Collegare la telecamera alla presa di corrente attendere fino a quando la luce rossa lampeggia
- Collegare il dispositivo Android o iOS alla rete Wi-Fi e inserire la password Wi-Fi nell' APP come nella guida (Wi-Fi 5G non è compatibile per ora),
- Alzare il volume del telefono e metterlo vicino alla Telecamera. Quando sentite il bip dalla telecamera, cliccare su "next" e attendere fino alla luce verde e sia notificato "camera ready", ciò significa che il collegamento è stato fatto..
- Inserire il nome della telecamera ed avete concluso.

## Domande e Risposte

### ① Perché la telecamera non si connette?

- Controllare di aver inserito la password corretta, cambiare la password se contiene caratteri speciali
- Controllare che nel Vostro router si abilitato il DHCP.

### ② Come posso riproduzione video registrati sulla scheda Micro SD?

Cliccare su "clock" sull'applicazione e spostare il cursore sulla data e l'ora esatta, quindi riprova la registrazione e riproduzione del Video.

## Istruzioni



### ① Luci di stato

- Rosso Fisso → Telecamera in standby
- Rosso Lampeggiante → In attesa della password Wifi
- Verde Fisso → In attesa della connessione internet
- Verde Lampeggiante → Telecamera pronta

### ② Temperature di esercizio

La telecamera può funzionare ad una temperature ambientale che varia dai -5 ai + 40C°.

Può risultare normale se la telecamera ha una temperatura calda rispetto a quella ambientale.

### ③ Reset Telecamera

Per resettare la telecamera è necessario:

- Cambio del nome Wi-Fi o la password.
- Cambio del router WiFi
- Cambio degli utenti da abbinare con la fotocamera

\*Assicuratevi che la telecamera sia accesa

\*Tener premuto il pulsante posto sul retro della telecamera con un oggetto sottile, tener premuto per almeno 40 secondi.

## Contenuto confezione



- Telecamera
- Alimentatore 5v con cavo USB
- Manuale
- Certificato di qualità

## Illustrazione Applicazione



## Condizioni di garanzia



- Abbiamo il diritto di interrompere il periodo di garanzia se il prodotto è stato mantenuto a temperature superiori a quelle consentite.
- Ci riserviamo il diritto di modificare i contenuti del prodotto in qualsiasi momento senza preavviso.
- Se non altrimenti specificato, questa garanzia copre solo il difetto del materiale, design e lavorazione dei componenti hardware del prodotto, come originariamente forniti. La garanzia non copre alcun software, materiali di consumo, o accessori, anche se imballati o venduti insieme al prodotto.

## Note

- Si prega di essere sicuri che l'alimentazione è spenta quando rimuove / inserisce la micro SD.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini.
- Tenere lontano dalla luce solare diretta, luce forte o polvere.
- La Telecamera è adatta per ambienti interni; Si prega di tenerlo lontano da umidità.