## Perché non ricevo notifiche push dell'allarme sull'app Foscam?

Panoramica: Normalmente le notifiche di rilevamento degli allarmi vengono ricevute tramite l'App Foscam dopo che le configurazioni di rilevamento del movimento / del suono sono state configurate su una fotocamera Foscam. Nel caso in cui tali notifiche non vengano ricevute, seguire le Soluzioni di seguito per correggere questa situazione.

Soluzione 1: assicurarsi che il firmware della fotocamera stia utilizzando la versione più recente e che l'app Foscam sia stata aggiornata alla versione più recente.

Visita l'App Store di Apple o l'App Store di Google e verifica che la versione più recente dell'app sia attualmente installata sul dispositivo intelligente. Se si verifica una mancata corrispondenza del firmware o della mancata corrispondenza dell'app, ciò potrebbe causare problemi sconosciuti.

Soluzione 2: verificare che le impostazioni di rilevamento movimento / suono siano abilitate sulla telecamera che si sta monitorando.

Accedere alla fotocamera tramite un browser Web sulla LAN e accedere a Impostazioni
 → Rilevazione del movimento o Rilevazione del suono. Confronta le impostazioni con la
 schermata di esempio di seguito.

• Per le istruzioni su come accedere alla videocamera tramite un browser Web su un computer, fare clic qui.

Setup Wizard	Rilevamento movimento								
Impostazioni di base		📄 Salva Croc 🔵 Aggiorna 🦱							
Rete	Abilita 🔽								
Video	Sensibilità	Alto 🗸							
rivelatore	Intervallo regolato	5s V							
(Rilevazione movimenti		Suona  PC audio							
rilevamento del suono		Invia email 🗹							
Registra		Cattura immagine schermo II Intervallo di tempo Is V							
Firewall	Azione	Impostazioni di acquisizione)							
Sistema		Registra 🗹							
		Si prega di impostare la posizione di memorizzazione di video in anticipo.(Registra ->							
		Percorso di archiviazione)							
		Premere messaggio al telefono ☑							
		Imposta area di rilevamento							

Soluzione 3: verificare che la funzione di messaggio push sia abilitata nell'app Foscam. Accedere all'app Foscam e accedere a Impostazioni app  $\rightarrow$  Generale  $\rightarrow$  Invia messaggio e attivare la funzionalità accendendo l'interruttore



Per come abilitare il push dei messaggi di allarme su Foscam App, vedere qui.

Soluzione 4: verificare che le notifiche per l'app Foscam siano abilitate sul dispositivo intelligente e non siano bloccate. Questo dovrebbe essere sotto le Impostazioni di notifica sullo Smart Device

Soluzione 5: verificare se si è verificato un evento di allarme sulla telecamera.

Accedere alla fotocamera tramite LAN con un browser Web e accedere a Impostazioni  $\rightarrow$  Stato  $\rightarrow$  Registro per verificare l'attività della telecamera per verificare se sono stati registrati eventi di allarme dall'unità.

Wizard					Log		
		Log					
to del dispositivo	Pr	Pagi	ine:2		12		
essione	NO.	<b>D</b> .	Tempo	Utente	IP	Log	
li base	1		2018-06-23 19:25:31	root	127.0.0.1	Allarme movin	
$ \rightarrow $	2		2018-06-23 19:24:36	root	127.0.0.1	Allarme movin	
	3		2018-06-23 19:23:21	root	127.0.0.1	Allarme movin	

Passaggio 6: rimuovere temporaneamente la videocamera dall'app Foscam e riaggiungerla.

Nel caso in cui un'impostazione salvata possa essere corrotta, questa cancellerà le

impostazioni recenti memorizzate dall'App nel caso in cui ciò si è verificato.

Se, dopo aver eseguito i passaggi precedenti, ciò non risolve la situazione, contatta il supporto tecnico Foscam al numero 1-844-344-1113 (USA) o contattaci via email all'indirizzo support@foscam.com